



Lühike käsitemiskirjeldus

- ✓ Pärast segamist puhastage segamisotsik Mixer-Cleaniga kinnijäänud materjalist. Täitke Mixer-Clean veega, kuni harjad on üleni vees.
- ✓ Pistke must segamisotsik harjade vahele ja laske mikseril aeglaselt pöörelda, kuni see on üleni vees. Et mikser saaks korralikult puhtaks, hoidke seda pöörlemise ajal pisut kaldu.
- ✓ Mõne sekundi pärast võite puhta mikseri välja tõmmata.



Ämbri tühendamine

- Ämbri avamiseks võite kasutada segamisotsiku varrast või muud sobivat vahendit. Pistke tööriist avasse ja lükake kaas koos harjadega üles.
- Kaks kinnitusdetaili libisevad lahti ja harjad saab välja võtta.
- Kui kaas koos harjadega on välja võetud, saab vee ja sodi välja valada.
- Art.Nr.: 46.002.

